

3) To prevent damage to the tank, every tank must have a ventilation system; the ventilation pipe on the tank shall have a minimum interval diameter of 11 mm or a ventilation opening designed to prevent the tank pressure from exceeding 80% of the maximum test pressure marked on the tank.

4) The length of the ventilation pipe should preferably not exceed 1 m.

The Diablo must be installed in a suitable position and fixed in such a way as to avoid movements during the navigation.

Its base must be placed in such a way that the bottom surface is evenly positioned on the hull that is in the suitable structure. Avoid seating on the tank or burdening it with weights.

Maintenance

The tank doesn't need any particular maintenance.

To clean it, use a normal detergent. Before doing this, empty the tank from fuel residuals and air the area where it will be installed.

Warranty

The Diablo is warranted for 1 year from the delivery date, as per Nuova Rade General Conditions of Sale which can be found at the following address: www.nuovarade.com

For any requirement you can contact our After Sales department.

Telephone: (+39) 010 96801

E-mail: contact@nuovarade.com

Manuale installazione & Manutenzione Serbatoio Modello Diablo

Introduzione

Gentile Cliente,

Grazie per il Suo acquisto.

Il prodotto è certificato RINA per l'utilizzo su imbarcazioni da diporto dotate di motore fuoribordo o entrobordo.

Per installare il serbatoio, Le raccomandiamo di seguire scrupolosamente quanto previsto nel presente manuale.

L'articolo è progettato per essere utilizzato a bordo delle imbarcazioni per lo stoccaggio di acque bianche, acqua nere o carburanti contenenti etanolo o metanolo.

Ogni altro diverso uso è espressamente vietato.

Installazione

BOCCAPORTO EASY SWITCH (optional per completare il serbatoio in base al suo utilizzo):

- DIABLO BOCCAPORTO EASY SWITCH CARBURANTE (Codice: 197487)
- DIABLO BOCCAPORTO EASY SWITCH ACQUE BIANCHE (Codice: 197488)
- DIABLO BOCCAPORTO EASY SWITCH ACQUE NERE H 230 (Codice: 197489)
- DIABLO BOCCAPORTO EASY SWITCH ACQUE NERE H 305 (Codice: 197491)
- DIABLO BOCCAPORTO EASY SWITCH CIECO (Codice: 197490)

Il serbatoio viene testato in fabbrica abbinato a ciascuno dei tappi descritti sopra per testarne la corretta tenuta.

Ogni alterazione delle condizioni iniziali può compromettere la tenuta del serbatoio.

In particolare raccomandiamo:

1) Aspirare l'interno del serbatoio prima dell'uso al fine di rimuovere eventuali residui di materiale di taglio.

STAMPAGGIO, SOFFIAGGIO MATERIE PLASTICHE, PRODUZIONE ARTICOLI NAUTICI

- 2) Evitare di sottoporre il serbatoio ad urti e cadute, soprattutto quando è pieno di carburante.
- 3) Per evitare danni al serbatoio, ogni serbatoio deve avere un sistema di ventilazione e il tubo di ventilazione sul serbatoio deve avere un diametro interno minimo di 11 mm oppure essere collegato ad uno sfiato che eviti che la pressione del serbatoio superi l'80% della pressione massima di prova indicata sul serbatoio.
- 4) La lunghezza del tubo di ventilazione non dovrebbe preferibilmente superare 1 m.

Il serbatoio deve essere installato in posizione idonea fissandolo in modo tale da evitare che possa muoversi durante la navigazione.

Il serbatoio deve essere montato in modo che l'intera superficie inferiore poggi uniformemente sullo scafo o su una struttura idonea. Evitare assolutamente di sedersi sul serbatoio o di gravarlo di carichi.

Manutenzione

Il serbatoio non necessita di particolare manutenzione.

Per la pulizia utilizzare normale detergente, svuotare il serbatoio dai residui di carburante prima di ogni rimessaggio invernale e posizionarlo in un luogo ben ventilato.

Warranty

Il serbatoio ha una garanzia di un anno dalla consegna conformemente alle Condizioni Generali di Vendita Nuova Rade consultabili all'indirizzo www.nuovarade.com

Per ogni necessità potete contattare il nostro ufficio Tel 01096801 oppure via e-mail all'indirizzo contact@nuovarade.com